

NAZWA KOLORU	SYMBOL KOLORU	NUMER KATALOGOWY PRODUKTU	NAZWA PRODUKTU
brushed warm sunset	DLO	37624DLO	Przycisk uruchamiający, EcoJoy
brushed warm sunset	DLO	36445DLO	Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień DN 15 z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
brushed warm sunset	DLO	26507DLO	System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego, EcoJoy
brushed warm sunset	DLO	26508DLO	System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego, EcoJoy
brushed warm sunset	DLO	26075DLO	System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
brushed warm sunset	DLO	26370DLO	Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
brushed warm sunset	DLO	27888DLO	Jednostrumieniowy prysznic ręczny
brushed warm sunset	DLO	29127DLO	Potrójny Zawór odcinający
brushed warm sunset	DLO	29122DLO	Potrójny Zawór odcinający
brushed warm sunset	DLO	29123DLO	Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
brushed warm sunset	DLO	29119DLO	Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
brushed warm sunset	DLO	29121DLO	Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
brushed warm sunset	DLO	29118DLO	Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
brushed warm sunset	DLO	29124DLO	Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
brushed warm sunset	DLO	29126DLO	Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
brushed warm sunset	DLO	28990DLO	Zestaw napelniający, odpływowy i przelewowy do wanien DN 40
brushed warm sunset	DLO	37601DLO	Przycisk uruchamiający, EcoJoy
brushed warm sunset	DLO	27074DLO	Uchwyt prysznicowy ścienny
brushed warm sunset	DLO	27057DLO	Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
brushed warm sunset	DLO	26566DLO	Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
brushed warm sunset	DLO	26564DLO	Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień, EcoJoy 9,5 l/min
brushed warm sunset	DLO	26801DLO	Prysznic boczny, 2 strumienie
brushed warm sunset	DLO	26802DLO	Prysznic boczny kwadratowy, 2 strumienie
brushed warm sunset	DLO	26866DLO	Rainshower Aqua Stick Jednostrumieniowy prysznic ręczny
brushed warm sunset	DLO	26885DLO	Rainshower Aqua Cube Stick Jednostrumieniowy prysznic ręczny
brushed warm sunset	DLO	26066DLO	Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień, EcoJoy 9,5 l/min
brushed warm sunset	DLO	26067DLO	Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
brushed warm sunset	DLO	26574DLO	Prysznic ręczny 3 strumienie
brushed warm sunset	DLO	26582DLO	Prysznic ręczny 3 strumienie
brushed warm sunset	DLO	26475DLO	Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie
brushed warm sunset	DLO	26479DLO	Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie
brushed warm sunset	DLO	26477DLO	Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 2 strumienie
brushed warm sunset	DLO	26481DLO	Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 2 strumienie
brushed warm sunset	DLO	26603DLO	Drążek prysznicowy, 900 mm

brushed warm sunset	DL0	41077DL0	Lusterko
brushed warm sunset	DL0	41059DL0	Wieszak na ręczniki, nieobrotowy
brushed warm sunset	DL0	41063DL0	Wieszak na ręczniki, obrotowy
brushed warm sunset	DL0	41038DL0	Narożna półka prysznicowa
brushed warm sunset	DL0	41064DL0	Uchwyt wannowy
brushed warm sunset	DL0	41027DL0	Uchwyt
brushed warm sunset	DL0	41049DL0	Podwójny wieszak
brushed warm sunset	DL0	41066DL0	Półka z wieszakiem na ręczniki
brushed warm sunset	DL0	41039DL0	Wieszak
brushed warm sunset	DL0	41028DL0	Dozownik
brushed warm sunset	DL0	41067DL0	Uchwyt na zapasowy papier toaletowy (2 rolki)
brushed warm sunset	DL0	41076DL0	Szczotka toaletowa (komplet)
brushed warm sunset	DL0	41069DL0	Uchwyt na papier
brushed warm sunset	DL0	41068DL0	Uchwyt na papier
brushed warm sunset	DL0	41056DL0	Wieszak na ręcznik kąpielowy
brushed warm sunset	DL0	41058DL0	Wieszak na ręcznik kąpielowy
brushed warm sunset	DL0	41035DL0	Wieszak na ręcznik
brushed warm sunset	DL0	26465DL0	Jednostrumieniowy prysznic ręczny
brushed warm sunset	DL0	38732DL0	Przycisk uruchamiający, EcoJoy
brushed warm sunset	DL0	37535DL0	Przycisk uruchamiający, EcoJoy
brushed warm sunset	DL0	48638DL0	Wylewka
brushed warm sunset	DL0	48639DL0	Wylewka
brushed warm sunset	DL0	19952DL0	Zestaw napętniający, odpływowy i przelewowy do wanien
brushed warm sunset	DL0	65807DL0	Zestaw odpływowy z korkiem push-open
brushed warm sunset	DL0	28912DL0	Syfon umywalkowy DN 32
brushed warm sunset	DL1	20188DL1	3-otworowa bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar M, EcoJoy 5,7 l/min, z drążkiem pociągającym
brushed warm sunset	DL1	25221DL1	5-otworowa bateria wannowa
brushed warm sunset	DL1	19590DL1	Przełącznik trójdrożny
brushed warm sunset	DL1	13264DL1	Wylewka wannowa, DN 20
brushed warm sunset	DL1	13317DL1	Wylewka kaskadowa
brushed warm sunset	DL1	19334DL1	Element zewnętrzny zaworu podtynkowego
brushed warm sunset	DL1	40967DL1	Lusterko
brushed warm sunset	DL1	40342DL1	Podwójny wieszak na ręczniki
brushed warm sunset	DL1	18968DL1	Półka
brushed warm sunset	DL1	40966DL1	Półka prysznicowa
brushed warm sunset	DL1	40278DL1	Uchwyt
brushed warm sunset	DL1	40963DL1	Uchwyt
brushed warm sunset	DL1	40955DL1	Wieszak na ręcznik kąpielowy
brushed warm sunset	DL1	23856DL1	Wolnostojąca jednouchwytowa bateria umywalkowa, EcoJoy 5,7 l/min
brushed warm sunset	DL1	32757DL1	Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar M, EcoJoy 5,7 l/min, z drążkiem pociągającym
brushed warm sunset	DL1	32146DL1	Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar L, EcoJoy 5,7 l/min, z drążkiem pociągającym
brushed warm sunset	DL1	19316DL1	4-otworowa bateria wannowa
brushed warm sunset	DL1	32826DL1	Jednouchwytowa bateria wannowa
brushed warm sunset	DL1	25222DL1	Wolnostojąca bateria wannowa
brushed warm sunset	DL1	24160DL1	Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15 Rozmiar M, z drążkiem pociągającym
brushed warm sunset	DL1	32846DL1	Jednouchwytowa bateria prysznicowa
brushed warm sunset	DL1	19315DL1	Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
brushed warm sunset	DL1	29176DL1	Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody

brushed warm sunset	DL1	19317DL1	Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
brushed warm sunset	DL1	23403DL1	Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar XL, EcoJoy 5,7 l/min, z korkiem push-open
brushed warm sunset	DL1	40284DL1	Haczyk na płaszcz kąpielowy
brushed warm sunset	DL1	40965DL1	Półka
brushed warm sunset	DL1	40956DL1	Uchwyt na zapasowy papier toaletowy
brushed warm sunset	DL1	40340DL1	Szczotka toaletowa (komplet)
brushed warm sunset	DL1	40279DL1	Uchwyt na papier
brushed warm sunset	DL1	40341DL1	Wieszak na ręcznik kąpielowy
brushed warm sunset	DL1	40339DL1	Wieszak na ręcznik
brushed warm sunset	DL1	13449DL1	Wylewka wannowa
brushed warm sunset	DL1	24174DL1	Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar L, EcoJoy 5,7 l/min, z drążkiem pociągającym
brushed warm sunset	DL1	32628DL1	Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar L, EcoJoy 5,7 l/min, z drążkiem pociągającym
brushed warm sunset	DL1	24173DL1	Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar M, EcoJoy 5,7 l/min, z drążkiem pociągającym
brushed warm sunset	DL1	23589DL1	Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S, EcoJoy 5,7 l/min, z drążkiem pociągającym
brushed warm sunset	DL1	24171DL1	Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S, EcoJoy 5,7 l/min, z drążkiem pociągającym
brushed warm sunset	DL1	24172DL1	Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S, EcoJoy 5,7 l/min
brushed warm sunset	DL1	19578DL1	4-otworowa bateria wannowa
brushed warm sunset	DL1	25251DL1	4-otworowa bateria wannowa
brushed warm sunset	DL1	25250DL1	Jednouchwytowa bateria wannowa
brushed warm sunset	DL1	33624DL1	Jednouchwytowa bateria wannowa
brushed warm sunset	DL1	23491DL1	Wolnostojąca bateria wannowa
brushed warm sunset	DL1	25248DL1	Wolnostojąca bateria wannowa
brushed warm sunset	DL1	24178DL1	Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15 Rozmiar S, z drążkiem pociągającym
brushed warm sunset	DL1	32935DL1	Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15 Rozmiar S, z drążkiem pociągającym
brushed warm sunset	DL1	25252DL1	Jednouchwytowa bateria prysznicowa
brushed warm sunset	DL1	33636DL1	Jednouchwytowa bateria prysznicowa
brushed warm sunset	DL1	24092DL1	Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody
brushed warm sunset	DL1	24169DL1	Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody
brushed warm sunset	DL1	29193DL1	2-otworowa bateria umywalkowa Rozmiar L, EcoJoy 5,7 l/min
brushed warm sunset	DL1	29192DL1	2-otworowa bateria umywalkowa Rozmiar M, EcoJoy 5,7 l/min
brushed warm sunset	DL1	19285DL1	Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15 Rozmiar S, z drążkiem pociągającym, EcoJoy 5,7 l/min
brushed warm sunset	DL1	24058DL1	Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
brushed warm sunset	DL1	24167DL1	Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
brushed warm sunset	DL1	19286DL1	Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
brushed warm sunset	DL1	24057DL1	Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
brushed warm sunset	DL1	24168DL1	Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
brushed warm sunset	DL1	24170DL1	Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar XL, EcoJoy 5,7 l/min, z drążkiem pociągającym

brushed warm sunset	DL1	32901DL1	Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S, EcoJoy 5,7 l/min
brushed warm sunset	DL1	23462DL1	Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar M, EcoJoy 5,7 l/min, z drążkiem pociągającym
brushed warm sunset	DL1	23590DL1	Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S, EcoJoy 5,7 l/min
brushed warm sunset	DL1	19967DL1	2-otworowa bateria umywalkowa, Rozmiar L, EcoJoy 5,7 l/min
brushed warm sunset	DL1	19408DL1	2-otworowa bateria umywalkowa Rozmiar L, EcoJoy 5,7 l/min
brushed warm sunset	DL1	40371DL1	Wieszak na ręcznik
brushed warm sunset	DL1	40802DL1	Wieszak na ręczniki
brushed warm sunset	DL1	40421DL1	Uchwyt wannowy
brushed warm sunset	DL1	40369DL1	Uchwyt
brushed warm sunset	DL1	40800DL1	Półka z wieszakiem na ręczniki
brushed warm sunset	DL1	40364DL1	Haczyk na płaszcz kąpielowy
brushed warm sunset	DL1	40394DL1	Dozownik
brushed warm sunset	DL1	40385DL1	Uchwyt na zapasowy papier toaletowy
brushed warm sunset	DL1	40374DL1	Szczotka toaletowa (komplet)
brushed warm sunset	DL1	40367DL1	Uchwyt na papier
brushed warm sunset	DL1	40689DL1	Uchwyt na papier
brushed warm sunset	DL1	40688DL1	Wieszak na ręcznik kąpielowy
brushed warm sunset	DL1	40366DL1	Wieszak na ręcznik kąpielowy
brushed warm sunset	DL1	40386DL1	Wieszak na ręcznik kąpielowy
brushed warm sunset	DL1	40365DL1	Wieszak na ręcznik
brushed warm sunset	DL2	20193DL2	3-otworowa bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar M, EcoJoy 5,7 l/min
brushed warm sunset	DL2	20189DL2	3-otworowa bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S, EcoJoy 5,7 l/min
brushed warm sunset	DL2	19386DL2	2-otworowa bateria umywalkowa Rozmiar M, EcoJoy 5,7 l/min
brushed warm sunset	DL2	19309DL2	2-otworowa bateria umywalkowa Rozmiar S, EcoJoy 5,7 l/min
brushed warm sunset	DL2	19446DL2	Bateria termostatyczna do montażu podtynkowego z 2-drożnym przełącznikiem słuchawka prysznicowa/wylewka wannowa
brushed warm sunset	DL2	19380DL2	Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
brushed warm sunset	DL2	29181DL2	Bateria termostatyczna do montażu podtynkowego z 2-drożnym przełącznikiem deszczownica/słuchawka prysznicowa
brushed warm sunset	DL3	40306DL3	Dozownik
brak	0	40911000	Puszka rewizyjna do małych przycisków splotujących