

NAZWA KOLORU	SYMBOL KOLORU	NUMER KATALOGOWY PRODUKTU	NAZWA PRODUKTU
glossy black	KV0	38505KV0	Skate Air Przycisk uruchamiający
glossy black	KV0	38964KV0	Start Przycisk uruchamiający
glossy black	KV0	38732KV0	Skate Cosmopolitan Przycisk uruchamiający
glossy black	KV0	38966KV0	Even Przycisk uruchamiający
glossy black	KV0	38765KV0	Nova Przycisk uruchamiający
glossy black	KV0	38844KV0	Arena Przycisk uruchamiający
glossy black	KV0	39940000	Stelaż podtynkowy 3w1 z przyciskiem Skate Cosmopolitan
glossy black	KV0	39941000	Zestaw podtynkowy 5w1 Euro
brak	0	40911000	Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących